

Hårtork 2200 W, svart

Art.nr 44-4110 Modell RCY-137

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst

Säkerhet



Varning!

- Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddad på vissa komponenter under produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk stöt.
- **Risk för kvävning!** Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.



Risk för brännskada! Produkten blir mycket het vid användning.



Använd inte produkten i närheten av badkar, dusch, handfat eller andra behållare som innehåller vatten.

- Produkten får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur den på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Rengöring och skötsel får utföras av barn från 8 år i vuxens närvaro.
- Håll produkten och dess nätkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Låt aldrig barn leka med produkten.
- Om produkten överlämnas till tredje person ska den här bruksanvisningen medfölja.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V, 50 Hz.
- Produkten får bara användas för privat bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Anslut produkten till elnätet via en jordfelsbrytare med en felström på max 30 mA. Kontrollera brytaren före varje användning.
- Ta aldrig tag i stickproppen med fuktiga händer.
- Tänk på att produkten är ansluten till elnätet även när den är avstängd och stickproppen sitter i vägguttaget.
- Bär aldrig produkten i nätkabeln.
- Använd inte produkten om den, nätkabeln eller stickproppen på något sätt är skadade.
- Försök aldrig öppna höljet eller utföra några som helst reparationer på egen hand. Alla reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal.
- För aldrig in några främmande föremål i öppningarna i produktens hölje.
- Utsätt inte nätkabeln för vassa kanter eller varma ytor och kläm den inte på något sätt.
- Dra aldrig i kabeln för att ta ut stickproppen ur vägguttaget, ta tag i stickproppen.
- Linda aldrig nätkabeln runt produkten.

- Dra nätkabeln så att ingen riskerar att snubbla över den när du använder produkten.
- Om du använder en skarvkabel, försäkra dig om att den är lämplig för att använda tillsammans med produkten.
- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget och förvara produkten torrt och dammfritt utom räckhåll för barn när den inte används.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
- Vissa av produktens delar blir heta vid användning. Håll endast i handtaget.
- Undvik all kontakt med öron, ögon, ansikte och nacke.
- Använd endast tillbehör som rekommenderats av tillverkaren eller försäljningstället?
- Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk, den är inte heller avsedd för utomhusbruk.
- Låt produkten svalna helt före förvaring.
- Håll alla öppningar i höljet öppna och fria från främmande föremål.
- Produkten får inte anslutas via en timer eller annan typ av fjärrstyrt vägguttag.
- Håll undan håret från produktens luftinlopp.
- Använd inte hårspray när produkten är påslagen.
- Täck aldrig för produktens luftinlopp vid användning.
- Placera aldrig produkten på mjuka underlag som kuddar, täcken etc.
- Använd inte produkten på peruker eller hårförlängningar.
- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Om nätkabeln skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.

Knappar och funktioner

1. Luftutlopp
2. Luftinlopp
3. Kallluft
4. Val av temperatur
5. Val av fläkthastighet
6. Stylingmunstycke
7. Volymmunstycke



Användning

1. Handdukstorka håret efter att du tvättat det.
2. Se till att du är helt torr om händerna och sätt sedan stickproppen i ett vägguttag.
3. Välj önskad temperatur och fläkthastighet.

Om luftinloppet (2) blockeras eller är igensatt kan hårtorken överhettas. Detta kan leda till att överhettningsskyddet löser ut. Efter att hårtorken svalnat återställs överhettningsskyddet automatiskt och hårtorken kan startas igen.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätkabeln ur vägguttaget före rengöring.
- Se till att luftinloppet (2) är rent och fritt från föroreningar. Rengör hårtorken med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier. Försäkra dig om att hårtorken är helt torr innan du ansluter den till ett vägguttag efter rengöring.
- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget och förvara hårtorken torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, när den inte används.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



AVFALL

Specifikationer

Nätanslutning	220-240 V 50/60 Hz
Effekt	1850-2200 W
Mått	265 × 210 × 85 mm
Vikt	580 g
Nätkabel	180 cm



Klass II-produkt. Dubbel skyddsisolering.